

CATILON det9

Preparat do maszynowego mycia naczyń



Opis produktu	<p>CATILON det9 jest płynnym preparatem do maszynowego mycia naczyń, szczególnie polecanym przy silnych zabrudzeniach spowodowanych tłuszczami, białkiem, skrobią oraz kawą i herbatą. Dzięki dużej zdolności wiązania jonów wapnia CATILON det9 nadaje się do wody o wysokiej twardości jak również w przypadku dużych wahań twardości wody używanej do mycia.</p> <p>Preparat nie zawiera chloru i fosforanów.</p> <p>Działanie:</p> <p>CATILON det9 umożliwia bardzo dobre i szybkie wymycie nawet mocno zabrudzonych powierzchni naczyń. Może być stosowany do mycia wszystkich naczyń wykonanych z porcelany, szkła, stali szlachetnej i tworzyw sztucznych oraz innych dopuszczonych do zmywania w zmywarkach automatycznych. Nadaje się do mycia naczyń wykonanych z ornamenty/melaminy.</p>
Właściwości fizykochemiczne:	konsystencja: ciecz pH(1% roztwór): ok. 13,00 gęstość względna [g/cm ³]: 1,27
Skład:	Wodorotlenek sodowy, wersenian sodu, składniki wspomagające mycie, EDTA.
Sposób użycia:	Preparat stosuje się w temperaturach od 35 do 65°C w stężeniu 1,0 - 3,0 g/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia mytych naczyń. Automatyczne utrzymywanie stężenia na właściwym poziomie zapewniają standardowe systemy dozujące.
	Środki ostrożności: Preparat zawiera substancje żrące, powoduje poparzenia chemiczne. W czasie pracy z preparatem należy nosić rękawice gumowe i okulary ochronne. Przechowywać w chłodnym miejscu, ale w temperaturze powyżej 0°C.
UWAGA: Dokładny sposób użycia preparatu określi nasz przedstawiciel.	